



Presse - Haut



Cadre photo – Leroy Merlin – Milo 210 * 297 mm

Presse - Bas




Matériel :

Tasseau carré 27 mm – 2m

Ajuster dimension en fonction de l'épaisseur du cadre photo
4 Presses de marqueterie pour le serrage sur le cadre photo



Insoleuse – Bas



Matériel :

Cadre photo - Leroy Merlin – Milo 30 * 30 cm (Vue Face avant)

Rubans de LED UV (395 – 410 nm) SMD 2835 – 120 Leds/m


- 2 * 3m pour 28 bandes de 200 mm

- 2 * 4m pour 28 bandes de 250 mm

2m câble électrique rouge – 2m câble électrique noir

(découpés en 28 morceaux de 7cm rouges et 28 morceaux de 7cm noirs)

Insoleuse – Haut





Matériel :

Cadre photo - Leroy Merlin – Milo 30 * 30 cm (Vue Face arrière)

Tasseau carré 27 mm – 2 * 30 cm + 2 * 11,2 cm

(Prévoir une découpe pour passer le câble électrique de l'alimentation)



Matériel :
 Tasseau carré 13 mm
 Tasseau 10 * 30 mm

Prévoir une découpe
 pour le câble de
 l'alimentation.